Руководство по эксплуатации гибридного видеорегистратора

PROTO



PTX-HDG1616

Уважаемый покупатель,

мы благодарим Вас что Вы выбрали нашу продукцию и просим внимательно прочитать предлагаемое руководство, во избежание возможных технических неисправностей при сборке комплекта.





содержание

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	
1.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	
1.1.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	
1.1.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА	5
1.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ	
2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	6
2.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ МАНИПУЛЯТОРОВ	
2.1.1 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
2.1.2 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ МЫШИ	7
2.2 ЗАПУСК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	
2.3 РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ	8
2.4 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
2.4.1 ЗАПИСЬ	9
2.4.2 ТРЕВОГА	11
2.4.2.1 Детектор движения	12
2.4.2.2 Закрытие камеры	14
2.4.2.3 Потеря сигнала	15
2.4.2.4 Вход тревог	16
2.4.3 НАСТРОЙКА	17
2.4.3.1 Общие	
2.4.3.2 Компрессия (сжатие)	
2.4.3.3 Сеть	20
2.4.3.4 Сетевые службы	
2.4.3.5 Дисплей	22
2.4.3.6 PTZ	23
2.4.3.7 Typ	24
2.4.3.8 Цифровой	25
2.4.4 УПРАВЛЕНИЕ	
2.4.5 СВЕДЕНИЯ	29
2.4.6 ВЫХОД	
УТИЛИЗАЦИЯ	



1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Запись, воспроизведение, поддержка функции наблюдения по сети, создание резервной копии данных, настройка параметров, детектор движения.

1.1.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

В зависимости от модели количество и расположение кнопок/индикаторов может отличаться от представленного ниже.



Nº	Название	Описание	
1	Нумерация каналов	Выбор канала для отображения	
2	Навигационные клавиши	Перемещение по меню, подтверждение	
3	Индикация	Индикация режимов работы видеорегистратора	
4	Джег-дайл	Управление скоростью воспроизведения	
5	USB-порт	Подключение USB-устройств	
6	POWER	Клавиша выключения питания	
7	ИК	Окно ИК-приемника	
8	Mute	Отключение звука	
9	PTZ	Вызов меню РТZ	
10	FN	Дублирование вызова меню РТZ	
11	ESC	Отмена/выход	
12	MENU	Вызов главного меню	
13	NEXT	Не задействована	
14	PLAY	Запуск проигрывателя	
15	PRE	Не задействована	





Nº	Название	Описание	
16	STOP	Остановка воспроизведения	
17	MODE	Переключение количества отображаемых каналов	
18	PAUSE	Постановка на паузу при воспроизведении	
19	REC	Ручная настройка записи	

1.1.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

В зависимости от модели количество и расположение разъемов может отличаться от представленного ниже.



Nº	Разъем	Описание		
1	Button	Кнопка включения питания		
2	Разьем питания	Для подключения кабеля питания		
3	Video in	Видеовходы для подключения камер		
4	Video out / SPOT video	Выходы на аналоговые мониторы		
5	Audio out	Аудио выход		
6	Audio in	Аудио входы для подключения микрофонов		
7	VGA	Разъем VGA для подключения монитора		
8	HDMI	Разъем HDMI для подключения монитора		
9	Ethernet	Разъем для подключения локальной сети		
10	USB	Разъем для подключения USB-устройства		
11	Alarm in/out	Разъем для подключения датчиков тревоги		

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА

• Стандарт сжатия H.264;

PROTO

- Поддержка аналоговых D1, 960H камер и цифровых IP-камер 1, 1.3 и 2 Мр;
- Поддержка 8×HDD SATA по 3 Тб каждый;
- Специальная файловая система для обеспечения безопасности данных;
- Удобный пользовательский графический интерфейс, кнопки для навигации в меню;
- Усовершенствованная функция одновременного воспроизведения;
- Поддержка функции отображения видеопотока в реальном времени, а также функций настройки параметров, копирования и воспроизведения видеоданных по сети;
- Два интерфейса USB для подключения съемного носителя, USB-мыши либо 3G-модема;
- Поддержка облачного сервиса для удаленного подключения к регистратору.

1.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации, соблюдение которых обеспечит длительную и надежную работу оборудования:

- При установке видеорегистратора важно соблюдение всех правил безопасности для работ с электрическим оборудованием;
- Оборудование не должно подвергаться воздействию капель и брызг, и никакие емкости с жидкостями не должны быть установлены на оборудование
- Необходимо подключение к сетевой розетке с контактом защитного заземления
- Не трогать видеорегистратор и кабели мокрыми руками
- Избегать попадания на видеорегистратор жидкостей
- Не класть на видеорегистратор посторонние предметы
- Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань. Запрещается применение бытовой химии и чистящих абразивных средств.
- Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт, если шнур электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если регистратор не находится в активном режиме, на его узлах может быть электрическое напряжение.
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации регистратора, необходимо вынуть шнур электропитания из розетки.





2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

При управлении регистратором клавиша ввода **Menu** на пульте дистанционного управления выполняет ту же функцию, что и левая кнопка мыши.

2.1 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ МАНИПУЛЯТОРОВ

2.1.1 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Назначение клавиш пульта дистанционного управления*

- 1. Переключение режима отображения Моно/Мульти-экран.
- 2. Вход в режим «Воспроизведение архива».
- 3. Выбор номера канала 1..4 для отображения в режиме Моно-экрана.
- 4. Отмена, возврат в предыдущее меню (подменю).
- 5-7. Не используется
- 8-11. Навигационное управление в меню регистратора (вверх, влево, вправо, вниз)
- 12. Вход в меню регистратора, ввод.
- 13-14. Не используется.
- 15. Переход к предыдущей записи (в режиме «Воспроизведение архива»)



16. Переход к следующей записи (в режиме «Воспроизведение архива»)

17. Воспроизведение/Пауза (в режиме «Воспроизведение архива»).

18. Перемотка вперед (в режиме «Воспроизведение архива»).

19. Ручной запуск/останов режима записи.

PROTO

20. Уменьшение скорости воспроизведения (в режиме «Воспроизведение архива»).

21. Увеличение скорости воспроизведения (в режиме «Воспроизведение архива»).

* Пульт дистанционного управления из Вашего комплекта видеорегистратора может незначительно отличаться по дизайну, но функционал основных кнопок управления видеорегистратором сохранен.

Примечание: Элементы питания для пульта дистанционного управления в комплект поставки не входят.

2.1.2 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ МЫШИ

Для управления видеорегистратором и ввода настроек можно использовать мышь (правила пользования мышью те же, что и при управлении ПК). Действие мыши не распространяется на ИК-пульт дистанционного управления.

Операция	Функция
	Дважды щелкните на один пункт в списке файлов
	для воспроизведения видео. Дважды щелкните
	на воспроизведение видео, чтобы увеличить или
Двойное нажатие левой кнопки мыши	уменьшить экран
	Дважды щелкните на канал, чтобы сделать его в
	полный экран. Дважды щелкните снова, чтобы воз-
	обновить многооконный дисплей.
Нажатие на левую кнопку мыши	Выбор соответствующей функции меню
Нажатие правой кнопки мыши	На рабочем столе – вход в меню регистратора
	В меню – показ контекстного меню
Колесо мыши	Вверх и вниз по списку

2.2 ЗАПУСК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Подключите адаптер питания AC220V/90Вт к цифровому видеорегистратору. Когда регистратор включится, загорится индикатор POWER («Электропитание»), и на экране появится изображение с каналов. Если в настройках системы задана запись по событию или по расписанию, регистратор автоматически перейдет в режим записи, и загорится соответствующий индикатор.



2.3 РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

PROTO

Авторизация паролем осуществляется следующим образом: если регистратор защищен паролем, введите имя пользователя и пользовательский пароль с цифровой клавиатуры. Чтобы войти в основное меню, нажмите кнопку ОК на регистраторе либо правую кнопку мыши.

Примечание: имя пользователя по умолчанию – admin, пароль администратора – не задан, пользовательский пароль – не задан (для пользователя guest). Для удобства пользования видеорегистратором в основных настройках предусмотрена возможность смены пользовательского пароля, пароля администратора и имени регистратора. У учетной записи администратора имеется полный доступ к системным настройкам, у пользователя ограниченный доступ к управлению регистратором. Пользователь может только переключаться между режимами просмотра видеопотока в реальном времени и воспроизведения.

вход в систе	МУ 🛛 🔀
Пользователь Пароль	admin
Войти	
ОК	Отмена

Пользователь: нужно выбрать имя пользователя в соответствующей строке.

Пароль: в этой строке введите пароль.

2.4 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Главное меню включает в себя команды ЗАПИСЬ, ТРЕВОГА, НАСТРОЙКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО, СВЕДЕ-НИЯ, ВЫХОД.

Примечание: после выполнения настроек необходимо нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ. Если просто выйти из подменю, введенные изменения не будут сохранены.







2.4.1 ЗАПИСЬ

Наведите курсор на значок с подписью ЗАПИСЬ. При наведении курсора значок подсветится.

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В меню ЗАПИСЬ содержатся 3 подменю: НАСТРОЙКА ЗАПИСИ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор.





В меню НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ доступны следующие настройки:

🕹 Главн	ое меню->Запись->Н	Настр.Записи		
Канал Длина Режим	1 • резерв 1 мин. пре-з • расписание О	апись 5 вручную О с	сек.	
Неделя Период 1 Период 2	Čp ▼ 10:20 - 10:27	посто.	обнар.	тревог О
Период 2 Период 3 Период 4	10:35 - 10:52 10:53 - 10:57 00:00 - 24:00		00	0
		доп-но	ок	Отмена



КАНАЛ: Выбор каналов для записи.

PROTO

ДЛИНА: Длительность фрагмента, на которые будет делиться запись в режиме постоянной записи.

РЕЖИМ (Режим записи): Возможна постоянная запись, либо по расписанию.

В режиме записи по расписанию для конкретного периода времени (дня недели, времени суток) можно установить постоянную запись, запись по детекции движения, либо по тревоге.

РАСПИСАНИЕ: функция записи по расписанию. Расписание задается пользователем произвольно (см. рисунок).

Также в меню ЗАПИСЬ еще содержатся 2 подменю: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и АРХИВАЦИЯ.

В меню Воспроизведение можно воспроизвести все записанные видеофайлы. Благодаря удобной панели вы можете перематывать, останавливать видеофрагменты. Также здесь имеется функция поиска видеофрагментов по типу записи и по времени.

В меню Архивация вы можете найти и произвести резервную копию необходимых видеофрагментов.



2.4.2 TPEBOFA

Наведите курсор на значок с подписью **ТРЕВОГА**. При наведении курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В меню **ТРЕВОГА** содержатся 6 подменю: **ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ КАМЕРЫ, ПОТЕРЯ СИГНАЛА, ВХОД ТРЕВОГ, ВЫХОД ТРЕВОГ** и **ЛОГ ОШИБОК**. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор.







2.4.2.1 Детектор движения

Наведите курсор на пункт **ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ** – при наведении курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки.

👫 Главное меню->Тревога->Дет. движения			
Канал Порог	[1 ▼ Средний ▼	Разрешено Область Задат	
Период Вых. Тревога Канал записи обход	установить 1 1234 1234	Интервал Задержка	1_сек. 10_сек.
Включение РТZ Показ сообщений Зуммер	<u>Задать</u> О	Задержка Отправить EMAIL Загрузка по FTP	10_сек. О
		доп-но ок	Отмена





КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться движение

РАЗРЕШЕНО: Поставьте галочку для активации работы тревожного события

ПОРОГ: Выбор чувствительности детектора

ПЕРИОД: Установка времени, когда будет работать эта функция

ВЫХОД ТРЕВОГА: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при детекции движения на выбранном канале

ОБХОД: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при сработке данного вида тревожного события

ВКЛЮЧЕНИЕ РТZ: Возможность управления поворотными камерами при детекции движения

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о детекции движения на выбранном канале

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если сработала детекция движения на выбранном канале

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги

ОБЛАСТЬ (Зона обнаружения движения): каждому из каналов можно задать свою зону обнаружения движения. Наведите курсор на нужную зону, нажмите левую кнопку мыши, чтобы отметить требуемую область. Красным цветом помечается зона активного обнаружения движения, прозрачным отмечена область, не отслеживаемая датчиком движения.







Если для ввода настроек используется ИК пульт ДУ, перемещение курсора по ячейкам зоны осуществляется кнопками со стрелками. Зеленым цветом отмечена ячейка, в которой находится курсор. Используйте клавишу ОК («Ввод»), чтобы задать или отменить обнаружение движения в ячейке. По завершении определения зоны обнаружения движения нажмите команду ESC («Выход»), чтобы вернуться в предыдущее меню. Настройки будут сохранены автоматически.

2.4.2.2 Закрытие камеры

Наведите курсор на пункт ЗАКРЫТИЕ КАМЕРЫ – при наведении курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. Эта функция предназначена для поднятия тревоги, если кто-либо или что-либо заслонит обзор камеры.

Главное меню-	ОГлавное меню->Тревога->Закр. камеры			
Канал		Разрешено	0	
Периол	Среднии			
Вых. Тревога	1	Задержка	10 сек.	
Канал записи	1234			
Включение РТZ	задать	Задержка	10 сек.	
Показ сообщений Зуммер		Отправить EMAIL Загрузка по FTP	U D.	
			Отмена	
		AGHENO OK	CALLER	

КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться закрытие камеры

РАЗРЕШЕНО: Поставьте галочку для активации работы тревожного события

ПОРОГ: Выбор чувствительности

ПЕРИОД: Установка времени, когда будет работать эта функция

ВЫХОД ТРЕВОГА: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при закрытии камеры на выбранном канале



ОБХОД: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при сработке данного вида тревожного события

ВКЛЮЧЕНИЕ РТZ: Возможность управления поворотными камерами при закрытии выбранной камеры

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о закрытии камеры на выбранном канале

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если произошло закрытие камеры на выбранном канале

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги

2.4.2.3 Потеря сигнала

PROTO

Наведите курсор на пункт ПОТЕРЯ СИГНАЛА – при наведении курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настройки. Эта функция предназначена для поднятия тревоги, если прервется связь с камерой или она отключится.

🐴 Главное меню->Тревога->Пот. сигнала 🛛 🛛 🔊			
Канал	1	Разрешено	0
Период Вых. Тревога Канал записи обход	установить 1 1234 1234	Задержка	10 сек.
Включение РТZ Показ сообщений Зуммер	оадать О О	Задержка Отправить EMAIL Загрузка по FTP	
		доп-но	Отмена

КАНАЛ: Выбор канала, на котором будет фиксироваться потеря сигнала

РАЗРЕШЕНО: Поставьте галочку для активации работы тревожного события

ПЕРИОД: Установка времени, когда будет работать эта функция

PROTO

ВЫХОД ТРЕВОГА: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при потере сигнала на выбранном канале

ОБХОД: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при сработке данного вида тревожного события

ВКЛЮЧЕНИЕ РТZ: Возможность управления поворотными камерами при потере сигнала с выбранной камеры

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о потере сигнала с камеры на выбранном канале

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если произошла потеря сигнала с камеры на выбранном канале

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги

2.4.2.4 Вход тревог

🔒 Главное меню	->Тревога->В	ход	
Вход датчика Тип	[1 ▼ Нормаль⊦▼	Разрешено	0
Период Вых. Тревога Канал записи обход	установить 1 12345 12345	Интервал Задержка 678 678	1_сек. 10_сек.
Включение РТZ Показ сообщений Зуммер	эадать <mark>⊘</mark>	Задержка Отправить EMAIL Загрузка по FTP	10 сек. О
		доп-но ок	Отмена



ВХОД ДАТЧИКА: Выбор тревожного входа, для которого осуществляется настройка

РАЗРЕШЕНО: Поставьте галочку для активации работы тревожного входа

ТИП: Выбор типа тревожного входа (нормально замкнутый, нормально разомкнутый)

ПЕРИОД: Установка времени, когда будет работать эта функция

PROTO

ВЫХОД ТРЕВОГА: Включить переключение тревожного выхода с разомкнутого состояния в замкнутое при срабатывании тревожного события

КАНАЛ ЗАПИСИ: Выбор камер, на которых будет происходить запись видео при сработке тревожного входа

ОБХОД: Выбор каналов, которые будут отображены в полноэкранном режиме (по очереди) при сработке данного вида тревожного события

ВКЛЮЧЕНИЕ РТZ: Возможность управления поворотными камерами при сработке тревожного входа

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о сработке выбранного тревожного входа

ОТПРАВИТЬ EMAIL: Отправляет письмо на почту, если произошла сработка выбранного тревожного входа

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги

2.4.2.5 Лог ошибок

Настройка вывода сообщений или включение звукового оповещения (зуммер) при ошибках (отсутствует диск, ошибка диска, нет места на диске, отключение сети, конфликт IP).

меню-»тревога-»то	CIIINOOK
Тип события Отсу Разрешено	ствуец т
Показ сообщений 🗍 Зуммер	





ТИП СОБЫТИЯ: Срабатывание тревоги, когда произойдет одно из следующих событий: «Отсутствует диск», «Ошибка диска», «Нет места на диске», «Отключение сети», «конфликт IP».

РАЗРЕШЕНО: Поставьте галочку для активации вывода сообщений о тревогах

ПОКАЗ СООБЩЕНИЙ: Выводить на экран сообщения о выбранном типе события

ЗУММЕР: Звуковой сигнал, который срабатывает во время тревоги

2.4.3 НАСТРОЙКА

Наведите курсор на значок с подписью **НАСТРОЙКА**. При наведении курсора значок подсветится. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы войти в окно настроек. В меню **НАСТРОЙКА** содержатся 6 подменю: **ОБЩИЕ, КОМПРЕССИЯ, СЕТЬ, СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ, ДИСПЛЕЙ, РТZ, RS232, ТУР** и **ЦИФРОВОЙ**. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор.

🔅 Главное ме	🔅 Главное меню->Настройка 🛛 🛛 🔀						
Общие Общие Дисплей Сифровой Настройки	Компрессия Компрессия Ферералия РТ2	Геть Сеть Ceть RS232					
			Отмена				

2.4.3.1 Общие

В данном меню вы можете изменить общие настройки регистратора, такие как дата и время, язык, настройка HDD при переполнении и т.д.



меню->Настрой	ка->Общие	X
Системное время	2012-03-07 15: 27: 12	ן
Формат даты	ГГГГ ММ Д/ - ЛВ	
Разделитель даты	-	
Формат времени	24-часовой 🔻	
Язык	РУССКИЙ -	
HDD заполнен	Перезапись -	
DVR N.	0	
Видеостандарт	PAL	
Авто выход	О мин.	
Имя устройства	LocalHost	
	ОК	Отмена

СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ: ввод осуществляется с цифровой клавиатуры, которая появляется, если щелкнуть мышкой по меню.

ФОРМАТ ДАТЫ: возможны три варианта ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ и ДД ММ ГГГГ

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДАТЫ: разделитель даты. Возможно выбрать «.», «-» или «/»

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ: 24х или 12-ти часовой формат времени

ЯЗЫК: здесь вы можете выбрать язык из множества предложенных вариантов

HDD ЗАПОЛНЕН: После того, когда жесткий диск заполнится будет ли регистратор перезаписывать данные (удаляя более старые записи) или остановит запись.

DVR №: номер вашего регистратора

PROTOX

ВИДЕОСТАНДАРТ: Два популярных видеостандарта PAL и NTSC

АВТО ВЫХОД: Автоматически выходить из учетной записи пользователя через определенное количество времени (через заданное время регистратор для входа в меню запросит авторизацию пользователя)

ИМЯ УСТРОЙСТВА: Здесь вы можете ввести имя вашего устройства (регистратора)



2.4.3.2 Компрессия (сжатие)

В данном меню вы можете установить параметры сжатия видео для основного и вторичного потоков (основной поток – левый столбец, вторичный поток – правый). Вторичный поток часто применяется для просмотра видео по сети, мобильного мониторинга и т.д.

меню->Настрой	іка->Компрес	:ci	19		X
Канал	1	•			
Сжатие	H.264	•	Внешний по	-	
Разрешение	CIF(352x288	•	QCIF(176x1-	-	
Число кадров	25	•	12	-	
Тип компрессии	VBR	•	VBR	-	
Качество	хорошо	•	нормально	-	
Битрейт (Kb/S)	512		107		
I кадр интервал(S)	2	•	2	-	
Видео/Звук	O		I		
	Д	эп	но он	<	Отмена

КАНАЛ: Выберите номер канала

СЖАТИЕ: Стандартный формат сжатия Н.264

РАЗРЕШЕНИЕ: Разрешение записи (точек).

ЧИСЛО КАДРОВ: Число кадров, записываемых в секунду

ТИП КОМПРЕССИИ: Здесь вы можете выбрать тип битрейта используемый при записи. При постоянном битрейте (CBR) поддерживается фиксированная скорость кодирования видео. Переменный битрейт (VBR) позволяет регистратору самостоятельно менять битрейт в соответствии с динамичностью сцены (количеством движения в кадре).

КАЧЕСТВО: Установка качества изображения. Можно задать один из 6 уровней качества.

БИТРЕЙТ: Установка значений потока. Чем выше значение, тем лучше качество видео

ВИДЕО/ЗВУК: включение/отключение видеопотока и звукового потока.



2.4.3.3 Сеть

PROTO

Установка сетевых параметров регистратора.

меню->Настройк	ка->Сеть
Сетевая карта	Сетевая кар 🕤 Вкл. DHCP
IP-адрес	192 . 168 . 1 . 10
подсеть	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз	192 . 168 . 1 . 1
Первичный DNS	192 . 168 . 1 . 1
Вторичный DNS	8 . 8 . 8 . 8
медиа порт	34567
НТТР-порт	80
Уск. загрузка	0
Политика передачи	приоритет н 🕶
	ок Отмена

СЕТЕВАЯ КАРТА: Здесь вы можете выбрать сетевую карту. Функция ВКЛ. DHCP включает автоматическое получение IP-адреса (не рекомендуется).

ІР-АДРЕС: Установите IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10 (в зависимости от прошивки значения могут различаться)

МАСКА ПОДСЕТИ: Установите маску подсети. По умолчанию: 255.255.255.0

ШЛЮЗ: Установите шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1

ПЕРВИЧНЫЙ DNS: Установки DNS Domain Name Server. Он переводит доменное имя в IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью провайдера.

ВТОРИЧНЫЙ DNS: Установки DNS Domain Name Server. Он переводит доменное имя в IP-адреса. Адрес IP предоставляется сетью провайдера.

МЕДИА ПОРТ: ТСР-порт по умолчанию: 34567

НТТР-ПОРТ: НТТР-порт по умолчанию: 80

УСК. ЗАГРУЗКА: сети высокой скорости загрузки



ПОЛИТИКА ПЕРЕДАЧИ: Возможность выбора из трех видов политики передачи: адаптивно, приоритет на качество изображения и приоритет на скорость

2.4.3.4 Сетевые службы

PROTO

Для настройки дополнительных параметров сети дважды щелкните на нужную опцию и откроется меню настроек.

Сервер	Сервер информации
PPPoE	0:
NTP	0: NTP:10
EMAIL	0: Your SMTP Server:25
IP-фильтр	0: :0 :0
DDNS	Настройки DDNS не верны
FTP	0: FTP
ARSP	1: xmsecu.com:15000
центр тревоги	0:
Беспров. соед.	Не включено
Mobile Monitor	1: 34599
UPNP	0
Wifi	Устройство не существует
RTSP	1: 554
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Включить

РРРоЕ: Настройка подключения через РРРоЕ. Требуется указать IP-адрес, пользователь и пароль

NTP: Настройка NTP-сервера для синхронизации времени

EMAIL: Настройка сервера для отправки электронных сообщений

ІР-ФИЛЬТР: Настройка фильтрации сетевых подключений (черный список IP-адресов)

DDNS: Настройки DDNS сервера. Поддерживаются 3322, DynDns, Oray, NO-IP, MYQSEE.

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Настройка подключения через 3G сети. Введите данные полученные у провайдера

MOBILE MONITOR: Установка порта для подключения мобильных устройств (по умолчанию 34599)

WIFI: Настройка подключения к Wi-Fi сетям при помощи USB Wi-Fi адаптера или встроенного Wi-Fi адаптера (опционально).





RTSP: Настройка порта для подключения по RTSP протоколу

ОБЛАКО: Поддержка облачного сервиса (www.xmeye.net) для удаленного подключения к регистратору. Привязка осуществляется по МАС-адресу устройства.

2.4.3.5 Дисплей

Эта опция служит для настройки отображения на дисплее (разрешение дисплея, отображение имени канала, времени и т.д.).

меню->Наст	ройка->Дисплей
Имя канала Показ. временя Статус записи Anti-джиттера Прозрачность Разрешение	Установ. ✓ ИМЯ КАНАЛА ✓ ✓ Статус сигн. ✓ ✓ 1024*768 ▼
Канал Регион Показ. временя	1 О ИМЯ КАНАЛА 🔽 Установ.
	ок Отмена

ИМЯ КАНАЛА: Здесь вы можете поменять имя любого канала со стандартного (САМО1) на любое другое. Опция с галочкой означает, что вы можете поставить или убрать отображение на дисплее имени канала

ПОКАЗ ВРЕМЕНИ: Можете включить или отключить показ времени на дисплее

СТАТУС ЗАПИСИ: Можете включить или отключить показ статуса записи на дисплее

СТАТУС СИГНАЛА: Можете включить или отключить показ статуса сигнала на дисплее

ANTI-ДЖИТТЕР: Помогает справиться с нежелательными фазовыми и/или частотными случайными отклонениями передаваемого сигнала.

ПРОЗРАЧНОСТЬ: Прозрачность отображения меню на дисплее

РАЗРЕШЕНИЕ: Установка разрешения дисплея (от 1024*768 до 1920*1080)

КАНАЛ: Выбор номера канала, для настройки отображения на нем маски (приватные области), времени и имени канала





РЕГИОН: Установка маскирующих (приватных) областей на канале. Возможность установки до 4-х изменяемых прямоугольных зон.

УСТАНОВИТЬ: Выбор места на экране для отображения времени и имени канала

2.4.3.6 PTZ

Эта функция предназначена для управления поворотными камерами через интерфейс RS-485.

💁 Главное ме	еню->Настро	йк	a->PTZ	
PTZ Device			RS485 Device	
Канал	1	\mathbf{P}		
Протокол	PELCOD	ŀ	NONE]
Адрес	1		1]
Бод	9600	\mathbb{P}	9600 -	
Бит данных	8	P	8 -	
Стоповый бит	1		1)
Четность	Нет	ŀ	Нет]
				ок Отмена

КАНАЛ: Выбор канала, на котором подключена поворотная камера

ПРОТОКОЛ: Выбор протокола передачи данных (по умолчанию PELCO-D)

АДРЕС: Установка адреса управляемого устройства

БОД: Выбор битрейта передачи данных

БИТ ДАННЫХ: Выбор количества бит данных в посылке

СТОПОВЫЙ БИТ: Выбор количества стоповых битов в посылке

ЧЕТНОСТЬ: Использование для проверки передачи данных бита четности

2.4.3.7 Тур

Эта функция предназначена для настройки автоматической смены отображаемых каналов.

ВКЛЮЧИТЬ ОБЗОР: Эта опция включает функцию автоматической смены отображаемых каналов. Вы можете выбрать вид просмотра патрулирования (конкретный канал на весь экран, либо сетка из каналов).

ИНТЕРВАЛ: Установить интервал смены отображаемых каналов. Диапазон от 5 до 120 секунд.

меню->Настройка->ТУР		<u> </u>
Включ. обзор	0	
Интервал	5	сек.
Вид 1	1234	
Вид 4	0	
При тревоге		
Интервал	5	сек.
возвращение после финиша	0	
		ок Отмена
20		o mond

2.4.3.8 Цифровой

PROTO

Эта функция предназначена для настройки режима и подключения IP-камер к регистратору.





ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ: Настройка подключения IP-камер

PROTO

-Цифровые каналы
Канал З Включить 🗸
Синхронизация времени 🐱
Режим соединения Multi-Link • Время опроса 10 сек.
Настройка сети список
1 Имя конфи. Тип устр. IP-адрес канал
1 🗹 chConfig01 IPC 192.168.1.21 1
Добавить Удалить
доп-но ок отмена

КАНАЛ: Выбор канала для добавления ІР-камеры

ВКЛЮЧИТЬ: Поставить галочку для включения работы цифрового канала

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ: Поставить галочку для установки на цифровом канале такого же времени, как на регистраторе

РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ: Одно подключение или переподключение (Multi-Link) с задаваемым временем опроса

НАСТРОЙКА СЕТИ: Здесь отображается список добавленных конфигураций (настроек) канала

ДОБАВИТЬ: Добавить конфигурацию канала

УДАЛИТЬ: Удалить конфигурацию канала



PROTO

У	даленні	ый доступ ко	онфигурации		8
Имя н	онфи.	chConfig02			
Тип у	стр.	IPC	🔽 Протокол	ТСР	
канал	Π	1	Stream	Основной п	
адре	с устр.	10.6.5.54			
порт		34567			
Имя г	польз	admin	Пароль		
				10	
6	имя у	строиства	MAC	пр-адрес	
1	IF	2C001	00:3e:0b:02:3c:b2	192.168.1.20	3
2	Lo	calHost	00:3e:0b:02:35:8e	192.168.1.21	3_
3	Lo	calHost	00:3e:0b:02:13:a0	192.168.1.17	3
4	Lo	calHost	00:3e:0b:02:13:a4	192.168.1.16	3
5	Lo	calHost	00:3e:0b:02:13:4c	192.168.1.15	3
6	Lo	calHost	00:3e:0b:02:13:5f	192.168.1.12	3
			Search	ок От	мена

Для добавления устройства (конфигурации канала) на данный канал можно воспользоваться автоматическим поиском подключенных устройств (кнопка Search), либо вписать настройки устройства вручную.

ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ: Введите любое имя для конфигурации

ТИП УСТРОЙСТВА: IPC – IP-камера, DVR – видеорегистратор, HVR – сетевой регистратор

КАНАЛ: Введите номер канала устройства

STREAM: Выбор видеопотока (основной или вторичный)

АДРЕС УСТРОЙСТВА: Введите IP-адрес подключаемого устройства

ПОРТ: Введите порт подключаемого устройства

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Введите имя пользователя, используемое на устройстве (IP-камере)

ПАРОЛЬ: Введите пароль, используемый на устройстве (IP-камере)

СОСТОЯНИЕ КАНАЛА: Отображение информации о подключенных цифровых каналах





КАНАЛ: Номер канала

PROTO

МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Максимальное разрешение IP-камеры, которую можно подключить на данный канал (зависит от выбранного режима работы).

ТЕКУЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Текущее разрешение IP-камеры, подключенной на данный канал. Если текущее разрешение превышает максимальное для данного канала, то картинка с камеры не будет отображаться.

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Отображение информации о подключении на данном канале

РЕЖИМ КАНАЛА: Выбор режима работы регистратора (количество и разрешение подключаемых аналоговых и цифровых камер).

2.4.4 УПРАВЛЕНИЕ

В меню УПРАВЛЕНИЕ содержатся 8 подменю: УПРАВЛЕНИЕ HDD, УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, КАЛИБРОВКА, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ПО УМОЛЧАНИЮ, ОБНОВЛЕНИЕ, DEVICE INFO и ИМПОРТ/ЭКС-ПОРТ.





УПРАВЛЕНИЕ HDD: Меню управления подключенными HDD (установка на чтение/запись, только чтение, форматирование и т.д.)

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ: Управление учетными записями пользователей на регистраторе (добавление, изменение, установка прав пользователей и т.д.)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Список удаленно подключенных пользователей

КАЛИБРОВКА ЭКРАНА: Калибровка положения картинки на мониторе

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: Настройка автоматической перезагрузки регистратора и автоматического удаления старых файлов.

ПО УМОЛЧАНИЮ: Возврат настроек регистратора на заводские

ОБНОВЛЕНИЕ: Обновление программного обеспечения регистратора

DEVICE INFO: Информация о регистраторе

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ: Экспорт журнала и импорт/экспорт файла конфигурации

2.4.5 СВЕДЕНИЯ

В меню СВЕДЕНИЯ содержатся 4 подменю: СВЕДЕНИЯ О HDD, БОД, ЖУРНАЛ и ВЕРСИЯ. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку OK, либо манипулятор.





СВЕДЕНИЯ O HDD:

PROTO>

Здесь отображается информация о подключенных жестких дисках. Вы можете посмотреть объем HDD, оставшуюся на нем память, статус работы HDD и т.д.

OATA		Committee of the second se			and the second
SATA	1 2				
	0 0				
	Тип	Объем	Оставшая	Статус	
Bce	-	7.27 TB	6. 9 4 TB		
1-1*	Чтен./Зап.	3.63 TB	3.30 TB	Normal	
2-1	Чтен./Зап.	3.63 TB	3.63 TB	Normal	
			Время за	иси От	мена



БОД: Здесь отображается информация о скорости потока на каналах (кб/с) и скорости записи с каналов (Мб/час).

PROTOX

📢 Глав	ное менк	о->Сведен	ния->Бод				
Канал 1 2 3 4	Kb/S 0 1606 0 0	MB/H 63 689 0 0	Канал 5 6 7 8	Kb/S 0 0 0	MB/H 0 0 0		
						Отм	ена

ЖУРНАЛ: Здесь можно просмотреть информацию (дату и время) когда были произведены вход/выход пользователя, включение/выключение регистратора, изменения в конфигурации регистратора и т.д.

💿 Главное меню->Сведения->Журнал							
Тип Все -							
Время начала		14-02-2013 00:00:00		Поиск			
Врем	ія оконч.	15-02-2013	00:00:00	CINO AVIOLILIAN			
48	Время жу	рнала	Тип	ЖУРНАЛ			
1	14-02-201	3 10:57:35	Вход	Пользователь ас			
2	14-02-201	3 10:57:35	Выход	Пользователь ас			
3	14-02-201	3 10:57:37	Вход	Пользователь ас			
4	14-02-201	3 10:58:33	Выход	Пользователь ас			
5	14-02-201	3 10:58:33	Выключение	2013- 2-14 10:58			
6	14-02-201	3 10:59:05	Перезагрузка	2013- 2-14 10:58			
7	14-02-201	3 10:59:06	Вход	Пользователь de			
8	14-02-201	3 11:23:20	Выход	Пользователь de			
9	14-02-201	3 11:23:20	Вход	Пользователь ас			
10	14-02-201	3 11:31:09	Вход	Пользователь ас			
			-				
Удалить Отмена							



2.4.6 ВЫХОД

В меню ВЫХОД содержатся 3 подменю: ВЫХОД, ВЫКЛ и ПЕРЕЗАПУСК. Для выбора опций и ввода настроек используйте клавиши со стрелками и кнопку ОК, либо манипулятор.

меню->Выход			×
() Выход	0	Герезапуск	

ВЫХОД: Выход из учетной записи. После выхода из учетной записи для входа в главное меню потребуется авторизация пользователя.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Выключение регистратора.

ПЕРЕЗАПУСК: Перезагрузка регистратора.

УТИЛИЗАЦИЯ

PROTOX

Правила утилизации электронного оборудования



Данная маркировка на изделии или в документации указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, необходимо отделять данные отходы от иных типов отходов и обеспечивать должную переработку. Бытовым потребителям необходимо обратиться к розничному продавцу, у которого было приобретено изделие, или в местное правительственное учреждение для получения информации по месту и способу экологически безопасной утилизации. Коммерческим потребителям необходимо обратиться к поставщику и уточнить условия договора купли-продажи.

Правила утилизации батарей



Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве EC 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Если в корпус видеорегистратора попала жидкость или какой-либо предмет – немедленно выключите регистратор из питающей сети! Перед очередным включением необходимо, чтобы устройство записи было осмотрено квалифицированным специалистом.

Видеорегистратор является высокоточным прибором. В случае его повреждения или неправильной работы, для ремонта необходимо обратиться к квалифицированному специалисту или к представителю торговой марки Proto-X в Вашем регионе. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Видеорегистратор
- Интсрукция
- Мышь
- Пульт ДУ
- Сетевой кабель
- Установочный CD
- 4 комплекта пластиковых разъемов для тревожных выходов



PROTOX

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеорегистратор PTX-HDG1616, предназначенный для записи и отображения в реальном времени на экране монитора (телевизора) информации с подключенных видеокамер; просмотра записанной ранее информации с жесткого диска; создания резервной копии важного отрезка видеозаписи на сменные носители (USB Flash); просмотра изображения в реальном времени и архива видеоинформации по сети.

ВНИМАНИЕ! Блок питания видеорегистратора предназначен для работы при напряжении в сети AC220B/50Гц. В случае если комплект видеонаблюдения не будут использоваться в течение длительного периода времени, необходимо отключить его от электрической сети. В момент отключения устройств от сетиэлектропитания ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за шнур, необходимо браться только за вилку.

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

ВАЖНО: Видеозаписи, телевизионные программы, фильмы и другие видео материалы могут находиться под защитой авторских прав. Любые несанкционированные формы записи подобных материалов с помощью комплекта видеонаблюдения могут противоречить законодательству РФ об авторских правах.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не подвергайте видеорегистратор постоянному или временному воздействию влаги. В случае попадания влаги в регистратор необходимо обратиться в сервисный центр.
- Оборудование не должно подвергаться воздействию капель и брызг, и никакие емкости с жидкостями не должны быть установлены на оборудование.
- Не следует закрывать или загораживать другими предметами вентиляционные отверстия в корпусе видеорегистратора.
- Не устанавливайте видеорегистратор возле источников тепла, батарей отопления или обогревателей. Не подвергайте видеорегистратор воздействию прямого солнечного света, температурного или химического воздействия, чрезмерного количества пыли. Не устанавливайте видеорегистратор в места предполагающие возможность механического повреждения.
- Необходимо подключение к сетевой розетке с контактом защитного заземления.
- Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань. Запрещается применение бытовой химии и чистящих абразивных средств.
- Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт, если шнур электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если регистратор не находится в активном режиме, на его узлах может быть электрическое напряжение.
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации регистратора, необходимо вынуть шнур электропитания из розетки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте видеорегистратор в диапазоне температур от 0° до +40°С.
- Избегайте попадания на видеорегистратор прямых солнечных лучей.
- Держите его подальше от источников тепла.
- Не устанавливайте видеорегистратор во влажной среде.
- Не используйте видеорегистратор в дыму или пыльной среды.
- Избегайте резких ударов или падений устройства.
- Устанавливайте видеорегистратор только на ровные, плоские поверхности.
- Пожалуйста, устанавливайте устройство только в проветриваемом помещении и обеспечьте уход на вентиляционными отверстиями на корпусе.
- Используйте только стабильное электропитание в рамках номинальных значений.